

ПАМЯТКА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Каждый домовладелец должен знать, что неисправная электропроводка может привести к пожару, электротравме, гибели людей и животных. Поэтому необходимо содержать свои электроустановки в исправном состоянии и периодически проводить их проверку.

Для проведения электрофизических измерений, а также производства ремонтных работ Вам необходимо обратиться в специализированную организацию, перечень которых можно узнать в Энергонадзоре. Не доверяйте делать электропроводку в доме, сарае и других помещениях неспециалистам-электрикам. Неправильно выполненная электропроводка - это источник несчастных случаев и пожаров.

Во избежание пожаров из-за неисправной электропроводки, а также поражения электрическим током в сетях, питающих сараи, ванные, уборные, подвалы, погреба, бани и другие помещения с земляными полами, а также расположенных вне помещений, рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО).

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения короткого замыкания
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:

- закрашивать, белить и клеить обоями электрическую проводку;
- закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы;
- заменять заводские предохранители нестандартными (самодельными) предохранителями (жучками);
- допускать соприкосновение проводов с проводами радиотрансляционной линии, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.

Во избежание поражения электрическим током необходимо твердо знать и выполнять основные правила безопасного пользования электроэнергией в быту:

- не устраивайте временные электропроводки;
- следите, чтобы соединение проводов и кабелей выполнялись в соединительных и ответвительных коробках посредством опрессовки, сварки или с применением сжимов;
- следите, чтобы открыто проложенные провода и кабели были отделены от сгораемой поверхности слоем из негорючего материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм;
- не допускайте применения в ванных комнатах, душевых и санузлах светильников с металлическими корпусами;
- не используйте электробытовые приборы (электромажеры, фены, магнитофоны и т.п.) находясь в ванной, наполненной водой или с включенным душем;
- не располагайте электророзетки на расстоянии менее 0,5 м от труб водопроводов и отопления;
- следите за исправным состоянием электропроводки, щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, а также шнуров, при помощи которых электроприборы включаются в электросеть;
- не пользуйтесь выключателями, штепсельными розетками без защитных крышек, не прикасайтесь к осветительной арматуре мокрыми руками или влажной тряпкой; при замене или чистке ламп их необходимо отключать;
- не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами, инструментом;
- не ремонтируйте самостоятельно неисправные электроприборы;
- не применяйте переносные электроприборы и электролампы в сырых помещениях: сараях, ванных, уборных, подвалах, погребах, банях или других помещениях с земляными полами, а также вне помещений, в садах, огородах;
- не прикасайтесь одновременно к электроприборам, выключателям, патронам и заземленным металлическим предметам (например, батареям отопления, водопроводным и газовым трубам и т.д.);
- не заполняйте водой из водопроводного крана включенные в электрическую сеть кофейники и чайники, а также не включайте водонагревательные приборы предварительно не залив в них воду;
- не прикасайтесь к оборванным, лежащим проводам линий электропередачи и не приближайтесь к ним на расстояние ближе 8 метров и не допускайте приближения к ним людей и животных; об обрыве проводов немедленно информируйте электрические сети;
- не прикасайтесь к проводам воздушных линий электропередачи при обрезке деревьев или при снятии фруктов;
- не влезайте на опоры, не допускайте игр под воздушными линиями электропередачи, не запускайте воздушных змеев, не производите набросы на провода проволоки и других предметов;
- не сооружайте под воздушными линиями электропередачи постройки, не складывайте материалы, сено, солому, не устраивайте радио- или телевизионные антенны, не устраивайте стоянки автомашин, загоны для скота и др.;
- не устанавливайте стойки телевизионных антенн вблизи проводов линий электропередач;
- не открывайте дверцы распределительных устройств в подъездах жилых домов;
- для подключения бытовых стиральных машин приглашайте специалистов, помните, что подключение должно быть выполнено трехжильным проводом в оболочке с заземляющей жилой, взятой от трехполюсной розетки, корпуса этажного щитка или водопроводных металлических труб. Стиральную машину подключайте через УЗО;
- помните, электросварочные работы в быту производятся только с разрешения энергообеспечивающей организации (РЭС) бытовыми электросварочными аппаратами заводского изготовления с применением УЗО.

ПОМНИТЕ! Соблюдение Правил электробезопасности сохранит жизнь Вам и Вашим близким!